

konventionelles Vorgehen

Implantat im Knochen, mit Deckschraube zugenäht

Naht entfernen

Eindrehmoment < 20 Ncm

Implantat im Knochen, mit Deckschraube Naht

Naht entfernen

Eindrehmoment 20-30 Ncm

Implantation LTS-Heilungskappe Naht

Naht entfernen

Eindrehmoment >30 Ncm

Implantation LTS-Hybrid-Abutment Naht

Naht entfernen

Osseointegration

Freilegung Heilungskappe Std. Naht

Naht entfernen

Freilegung Deckschraube entf. LTS- Heilungskappe Naht

Naht entfernen

Osseointegration + Weichgewebe

LTS-Heilungsk. entf. LTS-Hybrid einsetzen Präparation & Abdruck

Krone einsetzen

Präparation Abformung

Krone einsetzen

Weichgewebe

Abdruck auf Impl. Level

Einprobe Abutment
Präpgrenze ok?
subgingival = k.o.?!
Abdruck a AbutmentLev.

Einprobe Abutment II

Krone einsetzen

Präparationsgrenze liegt ideal
Abdruck auf Abutmentlevel
Papillen - Push - Design
nur 3 proth. Komponenten



... Präpgrenze, Papillen- Push - Design ...
One-Abutment-one-Time
kein Abdruck - keine Abformfehler
nur 2 proth. Komponenten



One-Abutment-one-Time, + Weichgewebe kann mit dem Abutment verwachsen
kein Abdruck - keine Abdruckfehler
verbesserte trabekuläre Knochenstruktur
nur 1 proth. Komponente